

## **Gebrauchs- und Pflegeanleitung für Arbeitsflächen und Fronten aus Kunststoff/Kunstharz**

### **Wärmebeständigkeit**

Mit HPL-Kunstharzplatten belegte Arbeitsflächen sind je nach Art der Verleimung von 180° bis 230° C hitzebeständig. Diese Temperaturen werden von Pfannen mit kochendem Inhalt kaum erreicht. Vorsicht mit Bratpfannen und Gefässen aus dem Backofen! Hier entstehen Temperaturen, die irreparable Schäden durch Brandflecken auf der Arbeitsfläche hervorrufen. Wir empfehlen dringend, eine Unterlage zu verwenden.

### **Schnittfestigkeit**

Gemüse, Brot und alle anderen Dinge sollten auf einem Schneidebrett und nicht direkt auf der ungeschützten Arbeitsfläche geschnitten werden.

### **Reinigung**

Die Reinigung erfordert minimalen Aufwand. Scheuermittel, Stahlwatte, SCOTCH-BRITE® und "Kupferblätz" dürfen nicht verwendet werden. Bodenwischse und alle Arten von Möbelpolitur sind überflüssig und unhygienisch. Geringe Verschmutzungen werden mit einem feuchten Tuch entfernt. Größere Flecken können mit handelsüblichen Geschirrspülmitteln, Schmierseife oder Kernseife beseitigt werden. Hochglanzoberflächen lassen sich am Einfachsten mit Mikrofasertüchern reinigen.

Hartnäckige und alte Flecken sollen mit einem Brei aus Waschpulver und wenig Wasser über Nacht bedeckt werden und können so anderntags in der Regel mit Wasser entfernt werden.

Flecken von Fett, Öl, Fingerabdrücken, Gummi, Blei-, Filz, Markier- und Lippenstiften, Kugelschreibern, Stempel- und Sprayfarben, Wachskreide, Wachs, Schuhcreme und Nikotin können mit organischen Lösungsmitteln wie Nagellackentferner, Azeton, Spiritus, Reinbenzin oder Trichlorethan entfernt werden. (Fenster öffnen, Vorschriften beachten!)

Zweikomponenten-Klebstoffe sofort entfernen, nicht aushärten lassen.

Paraffin und Wachstropfen mit Holzspachtel oder Holzkelle abstossen und anschliessend mit handwarmem Bügeleisen und Löschpapier aufsaugen.

Die Oberflächen sind nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln mit reinem Wasser oder Glasreiniger, wenn nötig mehrmals abzuwaschen. Um Schlierenbildungen zu vermeiden, ist das Reinigungsmittel restlos zu entfernen.